

Installation Ihres Sonnenschirms

Artikel-Nr. 214640

Lieferumfang:

- 1 Tragetasche
- 1 Sonnenschirm
- 4 Befestigungsgurte;
- 1 Gebrauchsanweisung

ACHTUNG

- **IMMER** trocken lagern
- **NIEMALS** unbeaufsichtigt zurücklassen
- **NIEMALS** bei Wind über 10 Knoten benutzen
- **NICHT** benutzen während das Boot fährt

Installation

Stecken Sie den Schirm in die untere Stange und öffnen danach Schirm. Stellen Sie diesen dann auf die gewünschte Höhe ein. Befestigen Sie die 4 Befestigungsleinen so am Boot (zum Beispiel an Klampe oder Reling), dass diese noch in der Länge verstellt werden können. Befestigen Sie nun die Haken der Leinen in den Kunststoff-Ringen an den Ecken des Schirmes. Stellen Sie die Länge der Leinen so ein, dass der Schirm grade steht und auf allen Leinen eine leichte Spannung ist.

Entfernung der Bespannung

Entfernen Sie am geschlossenen Sonnenschirm die obere, weiße, glockenförmige Kappe, indem Sie daran ziehen und leicht hin und her drehen, bis Sie die Kappe aus dem Rohr entfernt haben. Dann ziehen Sie vorsichtig an jeder Ecke die Bespannung nach unten, so dass die Streben des Gestelles aus den Taschen kommen. Entfernen Sie nun die Abdeckung über die obere Stange.

Reinigung und Pflege

Richtige Pflege verlängert die Lebensdauer Ihres Sonnenschirms. Wenn Ihre Bespannung dreckig wird, kann diese mit lauwarmen Wasser und einer weichen Bürste gereinigt werden. **BENUTZEN SIE KEINE SEIFE** – dies kann die Beschichtung beschädigen.

Lagerung und Transport

Für Lagerung und Transport wird eine praktische Tragetasche mit Schultergurt mitgeliefert. Damit der Schirm in die Tasche passt, schließen Sie diese, entfernen Sie die Befestigungsgurte und schieben ihn vorsichtig in die Tasche. Stellen Sie sich sicher, dass der Schirm komplett trocken ist, bevor Sie ihn verstauen.

1 Jahr Garantie

Die Materialien und die Verarbeitung sind zum Zeitpunkt der Herstellung garantiert frei von Mängeln.

Das Produkt muss ordnungsgemäß gesichert und gewartet werden und darf nur für den Zweck, für den es bestimmt ist, genutzt werden. Während der Installation und Entfernung ist darauf zu achten, dass die Bespannung nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommt.

Die Garantie deckt Schäden folgender Ursachen nicht ab:

- Starke Winde oder Naturschäden
- Kratzer von scharfen Gegenständen auf dem Boot
- Kundenänderungen oder Missbrauch
- Unsachgemäßer Gebrauch: u.a. bei Unfällen oder dass der Sonnenschirm während eines starken Sturms oder während der Fahrt offen bleibt
- Normaler Verschleiß, Wetterverschmutzung oder Flecken von Umweltverschmutzung

Die Garantie ist nicht übertragbar und erlischt, wenn der Schirm in irgendeiner Weise durch den Käufer verändert wurde.